

**Materialliste:**

- 1 Massivholzleiste 200 x 50 x 10 mm
- 1 Kapillarthermometer
- 1 Bildaufhänger/Klebeöse - Papier

**Arbeitsanleitung:**

1. Schleife Flächen und Kanten der Holzleiste mit feinem Schleifpapier sauber nach.
2. Befeuchte die Klebefläche des Bildaufhängers. Klebe ihn auf die Rückseite der Holzleiste oben mittig auf und lasse ihn gut trocknen.  
TIPP: Sollte der Aufhänger nicht so gut halten, kann er problemlos mit Leim oder Alleskleber befestigt werden. Wenn das Thermometer außen verwendet werden soll, klebe den Bildaufhänger mit Alleskleber fest.
3. Klebe das Thermometer auf die Holzleiste. Verwende dazu UHU Alleskleber. Der Klebstoff muss ausreichend lange trocknen. Lasse dazu das Werkstück waagrecht liegen.
4. Bemale das fertige Wandthermometer mit Acrylfarben. Besonders gut eignen sich Wetter- oder Naturmotive.

