

Egy tornász, akinek a szaltó, óriáshullám és a kézenállás nem okoz gondot.

Anyaglista:

- 1 Nyárfafurnérleap 140 x 80 x 4 mm
- 2 Lucfenyőlecs 250 x 20 x 10 mm
- 1 Lucfenyőtönk 40 x 20 x 20 mm
- 2 Tipli Ø 6 x 30 mm
- 2 Kerekfejű csipesz
- 4 Alátét M3
- 0,3 m Spárga

Munkafolyamat:

- Másold át a részeket zsírpapír segítségével vagy tollal átnyomkodva a furnérlepra. Húzd össze ceruzával a vonalakat és vágd ki lombfűrészsel a részeket. Fúrd ki az adatok alapján és csiszold át a vágási helyeket.
- Rakd össze a tornászt két kerekfejű kapocs és négy (Be) alátét segítségével. A kapocs hajlítása előtt tegyél egy vékony kartondarabot a test és a láb illetve a karok közé, hogy a részek utána könnyen mozogjanak.
- Fúrd ki a két oldalsó lecs (250 x 20 x 10 mm) a rajz alapján egy Ø 2 és Ø 6 mm –es fúróval és törd meg a peremeket csiszolópapírral. Rajzold be mindkét fatönkön (40 x 20 x 20 mm) az átlókat. Fúrd ki mindkét homlokzati oldalt kb. 20 mm mélyen egy Ø 6 mm –es fúróval. Legjobb, ha állványos fúrót használasz! Üssd ezután a két tiplit egy kis ragasztóval az oldalsó leceken át a tönkbe.
- Fűzd át a szinórt a lecs és karok Ø 2 mm –es furatán – a szinórnak 3x kereszteződnie kell – és csomózd meg a szinór egyik végét az egyik oldalon. A tornászt úgy mozgatod, hogy a tönk alatti két oldallecs összenyomod.

