

# Kálium-poliszulfid

Cikksz.:102752

Ha a vörösréz kálium-poliszulfiddal megmunkáljuk, akkor egy előkelő barna vagy fekete patina keletkezik. Csodás mély hatások érhetőek el. A munkadarab öregebb és nemesebb hatású. Szívesen patinálnak új vörösrézmunkákat, hogy a kemény "újat" válasszák.

## FELADOLGOZÁS:

Ügyeljen a veszélyességi megjegyzésre!

- Ajánlatos a megmunkáláshoz egy régi lakktegelyt vagy hasonlót használni mivel a maradványok csak nehezen távolíthatók el.
- A kálium-poliszulfid oldat elkészítése: Egy kb. mogoródarabba kálium-poliszulfidot (kb. 12g ½ Literhez, kb. 25 g 1 Literhez) helyezzen óvatosan forró vízbe, ha szükséges forralja addig, amíg a darab teljesen fel nem oldódott.
- A megmunkálendő tárgynak száraznak, tisztának és zsírintesnek kell lennie. A vörösréz zsírtalanításához kenjük be Acetonnal vagy féktisztító val majd jól dörzsöljük át egy tiszta ronggyal. A munkadarabot ezután ne fogjuk meg puszta kézzel.
- A kálium-poliszulfid oldatot ecsettel vagy szivaccsal felvinni a felületre vagy egyszerűen csak belemártani.
- A munkadarabot folyó víz alatt leöblíteni és ezzel egyidejűleg a maradványokat ledörzsölni.
- Alaposan megszáritani, hogy ne maradjon vissza vízfolt.
- A felületet szükség szerint acélgapjűval vagy polírkendővel kifényesíteni és így a mélyhatását növeljük.
- Ahhoz hogy a kialakult felületet megtartsuk tisztítsuk, zsírtalanítsuk és zárjuk le megegyeszer. Ezt lakkozással vagy autó-polírvisszal való keze léssel érhetjük el. A zárt tartóban a kálium-poliszulfid oldat néhány hétig tárolható. Lényeges sárga színezést kell mutatnia különben már nem hatásos és ki kell cserélni.

Veszélyességi megjegyzés és elsősegélytippek a következő oldalon!

**ertekesites@winkleriskolaszer.hu**  
**www.winkleriskolaszer.hu**

## ELSŐSEGÉLY

Amennyiben a termék a szembe kerül, azonnal bő vízzel több percig öblíteni. A termékkel bepiszkított ruhadarabot azonnal eltávolítani, az érintett bőrfelületet szappannal és vízzel lemosni. Orvosi segítség szükséges olyan tüneteknél, amelyek belélegzés során vagy bőr ill. szembe kerülésre vezet-hetők vissza.

## VÉDŐFELSZERELÉS

Védőszemüveg vagy védőmaszk, védőkesztyű, védőcipő, légzőmaszk, szemkimosó üveg tiszta vízzel

## A VESZÉLY FAJTÁJA

R 31-34-50, S 26-45-61

R 31 Savval történő érintkezés során mérges gázok szabadulhatnak fel.

R 34 Maró hatású.

R 50 Nagyon mérgező a vízi organizmusokra.

S 26 Szembe kerülés során alaposan öblítsük ki bő vízzel és vegyük fel a kapcsolatot az orvossal.

S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal keressen fel egy orvost (ha lehetséges mutassa be neki ezt a megjegyzést).

S 61 Ne tegyük ki a környezetbe. A különleges utasításokat gyűjtsük be/biztonsági adatlapot tartuk be.

ZVG-Nr: 500038

CAS-Nr: **37199-66-9**

INDEX-Nr: 016-007-00-7

EG-Nr: 253-390-1

Anyag csoportkulcs:

122300 Káliumkötések,

131510 Diszulfid és poliszulfid, anorganikus



**ertekesites@winkleriskolaszer.hu**  
**www.winkleriskolaszer.hu**