



**Anyaglista:**

- 1 Depronlap 320 x 150 x 3 mm
- 1 Lucfenyőléc 330 x 10 x 5 mm
- 1 Egyensúly-ólmocsíkok 1 x 10 x 50 mm
- 1 Ragasztócsimke



**Munkafolyamat:**


1. Másold át a részeket (A)-tól (D)-ig a rajz alapján tollal vagy filccel a depronlapra majd vágd ki egy barkácskéssel (szike).



2. Csiszold át a depronrészek peremeit finom csiszolópapírral majd ragaszd utána a felső rajz alapján a falécre. A (B) magasságkormányt ragaszd a lécs aljára – a (C) oldalkormányt a két (D) támasztóval a tetejére. Az (A) szárnyat ragaszd rá **90 mm-re** az orrtól.
3. Hajlítsd az ólmcsúlyt az orrára majd rögzítsd provizórikusan egy kis gumigyűrűvel vagy ragasztószalaggal. Most már bejáráthatod a siklót. Ügyelj közben a mellékelt képre!

A sikló bejáratását mindenképp szélcsendben vagy zárt helyen (pl.: tornacsarnok) végezd el. Ha az egyensúlyólm túl nehéz, akkor mindig csak egy kis darabot vágj le az ólomból.


A bejáratás után rögzítsd a lemezcsíkot a mellékelt ragasztócsimkével.



- ① Helyesen egyensúlyozott
- ② Túl kevés egyensúlyólm
- ③ Túl sok egyensúlyólm


**Anyaglista:**

- 1 Depronlap 320 x 150 x 3 mm
- 1 Lucfenyőléc 330 x 10 x 5 mm
- 1 Egyensúly-ólmocsíkok 1 x 10 x 50 mm
- 1 Ragasztócímke



**Munkafolyamat:**


1. Másold át a részeket (A)-tól (D)-ig a rajz alapján tollal vagy filccel a depronlapra majd vágd ki egy barkácskéssel (szike).



2. Csiszold át a depronrészek peremeit finom csiszolópapírral majd ragaszd utána a felső rajz alapján a falécre. A (B) magasságkormányt ragaszd a lécs alá – a (C) oldalkormányt a két (D) támasztóval a tetejére. Az (A) szárnyat ragaszd rá **90 mm-re** az orrtól.
3. Hajlítsd az ólmcsúlyt az orrára majd rögzítsd provizórikusan egy kis gumigyűrűvel vagy ragasztószalaggal. Most már bejáráthatod a siklót. Ügyelj közben a mellékelt képre!

A sikló bejáratását mindenképp szélcsendben vagy zárt helyen (pl.: tornacsarnok) végezd el. Ha az egyensúlyólm túl nehéz, akkor mindig csak egy kis darabot vágj le az ólomból.


A bejáratás után rögzítsd a lemezcsíkot a mellékelt ragasztócímkével.



- ① Helyesen egyensúlyozott
- ② Túl kevés egyensúlyólm
- ③ Túl sok egyensúlyólm


**Anyaglista:**

- 1 Depronlap 320 x 150 x 3 mm
- 1 Lucfenyőléc 330 x 10 x 5 mm
- 1 Egyensúly-ólmocsíkok 1 x 10 x 50 mm
- 1 Ragasztócímke



**Munkafolyamat:**


1. Másold át a részeket (A)-tól (D)-ig a rajz alapján tollal vagy filccel a depronlapra majd vágd ki egy barkácskéssel (szike).



2. Csiszold át a depronrészek peremeit finom csiszolópapírral majd ragaszd utána a felső rajz alapján a falécre. A (B) magasságkormányt ragaszd a lécs aljára – a (C) oldalkormányt a két (D) támasztóval a tetejére. Az (A) szárnyat ragaszd rá **90 mm-re** az orrtól.
3. Hajlítsd az ólmcsúlyt az orrára majd rögzítsd provizórikusan egy kis gumigyűrűvel vagy ragasztószalaggal. Most már bejárathatod a siklót. Ügyelj közben a mellékelt képre!

A sikló bejáratását mindenképp szélcsendben vagy zárt helyen (pl.: tornacsarnok) végezd el. Ha az egyensúlyólm túl nehéz, akkor mindig csak egy kis darabot vágj le az ólomból.


A bejáratás után rögzítsd a lemezcsíkot a mellékelt ragasztócímkével.



- ① Helyesen egyensúlyozott
- ② Túl kevés egyensúlyólm
- ③ Túl sok egyensúlyólm


**Anyaglista:**

- 1 Depronlap 320 x 150 x 3 mm
- 1 Lucfenyőléc 330 x 10 x 5 mm
- 1 Egyensúly-ólmocsíkok 1 x 10 x 50 mm
- 1 Ragasztócímke



**Munkafolyamat:**


1. Másold át a részeket (A)-tól (D)-ig a rajz alapján tollal vagy filccel a depronlapra majd vágd ki egy barkácskéssel (szike).



2. Csiszold át a depronrészek peremeit finom csiszolópapírral majd ragaszd utána a felső rajz alapján a falécre. A (B) magasságkormányt ragaszd a lécs aljára – a (C) oldalkormányt a két (D) támasztóval a tetejére. Az (A) szárnyat ragaszd rá **90 mm-re** az orrtól.
3. Hajlítsd az ólmcsúlyt az orrára majd rögzítsd provizórikusan egy kis gumigyűrűvel vagy ragasztószalaggal. Most már bejáráthatod a siklót. Ügyelj közben a mellékelt képre!

A sikló bejáratását mindenképp szélcsendben vagy zárt helyen (pl.: tornacsarnok) végezd el. Ha az egyensúlyólm túl nehéz, akkor mindig csak egy kis darabot vágj le az ólomból.


A bejáratás után rögzítsd a lemezcsíkot a mellékelt ragasztócímkével.



- ① Helyesen egyensúlyozott
- ② Túl kevés egyensúlyólm
- ③ Túl sok egyensúlyólm


**Anyaglista:**

- 1 Depronlap 320 x 150 x 3 mm
- 1 Lucfenyőléc 330 x 10 x 5 mm
- 1 Egyensúly-ólmocsíkok 1 x 10 x 50 mm
- 1 Ragasztócsimke



**Munkafolyamat:**


1. Másold át a részeket (A)-tól (D)-ig a rajz alapján tollal vagy filccel a depronlapra majd vágd ki egy barkácskéssel (szike).



2. Csiszold át a depronrészek peremeit finom csiszolópapírral majd ragaszd utána a felső rajz alapján a falécre. A (B) magasságkormányt ragaszd a lécs aljára – a (C) oldalkormányt a két (D) támasztóval a tetejére. Az (A) szárnyat ragaszd rá **90 mm-re** az orrtól.
3. Hajlítsd az ólmcsúlyt az orrára majd rögzítsd provizórikusan egy kis gumigyűrűvel vagy ragasztószalaggal. Most már bejáráthatod a siklót. Ügyelj közben a mellékelt képre!

A sikló bejáratását mindenképp szélcsendben vagy zárt helyen (pl.: tornacsarnok) végezd el. Ha az egyensúlyólm túl nehéz, akkor mindig csak egy kis darabot vágj le az ólomból.

A bejáratás után rögzítsd a lemezcsíkot a mellékelt ragasztócsimkével.



- ① Helyesen egyensúlyozott
- ② Túl kevés egyensúlyólm
- ③ Túl sok egyensúlyólm